





**Quick Start Guide** 

ADEUNIS RF – 283 RUE LOUIS NEEL – 38920 CROLLES FRANCE DESK: +33 (0) 4 76 92 07 77 – FAX +33 (0) 4 76 08 97 46 E.MAIL : ARF@ADEUNIS-RF.COM

## 1 - Interface Utilisateur Emetteur



## 2- Interface Utilisateur Récepteur



## 3- Appairage des produits

Tous les switchs doivent être positionnés sur OFF

- Etat des leds à la mise sous tension des produits
  - [Emetteur] Led Verte Allumée Fixe
  - o [Récepteur] Led Rouge Clignotante (1 clignotement/sec)

Si un apparairage a déjà été effectué sur le produit, la led rouge est allumée en permanence et la led verte clignote rapidement sur le récepteur. Un nouvel appairage peut tout de même être fait sans problème.

- Sur l'émetteur → basculer les switchs TR00 et SYNCH sur ON
- Sur le récepteur > basculer le switch AP sur ON
  - [Récepteur] Led Verte clignote rapidement pendant l'apprentissage puis devient fixe.
  - o [Récepteur] Led Rouge Clignotante (1 clignotement/sec)
- Sur le récepteur 

  basculer switch AP sur OFF
  - o [Récepteur] → Led Verte s'éteint
- Sur le récepteur → basculer switch N/P sur ON
  - o [Récepteur] → Led Rouge Allumée Fixe
  - [Récepteur] → Led Verte Clignotante
- Sur l'émetteur → Basculer le switch TR00 sur OFF
  - Pas de changement d'état des leds.

Vous pouvez désapprendre l'appairage d'un récepteur en basculant le switch EFF sur ON pendant plus de 6 secondes lorsque lous les autres switchs de l'émetteur et du récepteur sont sur OFF.

## 4- Etats des Leds

Emetteur	Etat Led Verte	Commentaire
	Eteinte	Produit hors tension
	Allumée	Produit sous tension

Récepteur	Etat led Verte	Etat Led Rouge	Commentaire
	Eteinte	Eteinte	Produit hors tension
	Eteinte	Clignotante 1x/sec	Produit en mode d'appairage
	Allumée	Clignotante 1x/sec	Produit appris / Mémoire effacée
	Allumée	Clignotante Rapide	Produit appairé et fonctionnel